

Filterkategorier på dine skibriller og skigoggles.

Glassene i solbriller og goggles opdeles i såkaldte filterkategorier, alt efter hvor stor en del af lyset de filtrerer fra. Filterkategorien angives som et tal mellem 0 og 4, hvor 4 er det mørkeste glas.

Kategori	Kendetegn	Anvendelse	Lys der filtreres fra
0	Svagt farvet linse.	Gråvejr, stærkt overskyet	0 – 20 %
1	Lysere farvetoner, som f.eks. gul	Lettere overskyet og diset	20 – 57 %
2	Mørkere toner som f.eks. orange	Klart vejr og solskin	57 – 82 %
3	Mørke toner, f.eks. rosa/violette	Stærk solskin i omgivelser med stærke kontraster	82 – 92 %
4	Meget mørke toner	Stærk solskin i ekstremt kontrastfulde omgivelser. Ikke til bilkørsel.	92 – 97 %